DARAMIJ

Moderna ogledala z LED osvetlitvijo za vsak interier.

Senzorično stikalo osvetlitve – spredaj

Navodila za uporabo

Senzorično stikalo osvetlitve – spredaj

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

- Senzorično stikalo za luči reagira na premik roke. Nahaja se na sprednji strani ogledala in je označen z dvema črnima pikama. (Senzor se nahaja glede na izbrano možnost v konfiguratorju: spodaj na sredini, desno na sredini višine ali levo na sredini višine.)

- V primeru kombinacije senzorja in dvojne osvetlitve (CCT) se z držanjem roke pred senzorjem najprej spremeni barvna temperatura, nato pa intenzivnost osvetlitve. Med posameznimi nastavitvami je treba narediti kratek premor (manj kot 5 sekund). Če je premor daljši od 5 sekund, se nastavitev vrne na prvotno nastavljen element.

SPECIFIKACIJA

Priključna moč	~ 0.9 W
Napajanje komponente	12-24 V DC
Vhodna napetost napajalnika	230 V AC
Izhodna napetost napajalnika	12-24 V DC (glede na tip LED-a)
Doseg	6 cm

UPRAVLJANJE OSVETLITVE

1. Vklop / izklop osvetlitve se aktivira s premikanjem (mahanjem) roke v bližini senzorja.

2. Senzor zajame gibanje do razdalje 6 cm.

3. Intenzivnost osvetlitve lahko uravnavate tako, da držite roko pred senzorjem, do jakosti, ki vam ustreza.

Temperaturo (pri izbiri dual LED) po kratkem premoru po spremembi intenzivnosti (manj kot 5 s) ponovno nastavite z držanjem roke pred senzorjem – spremeni se temperatura osvetlitve.

4. Izklop LED osvetlitve ogledala izvedete z gibom (zamahom) roke pred senzorjem.



Hvala, da ste izbrali naš izdelek.

prodajalec:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Češka republika
Matična številka: 29460522,
Davčna številka: CZ29460522

E-naslov: info@daramio.com

proizvajalec:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
Matična številka: 10888560

www.daramio.si